

Schaltplan A 80

einstellbar von A2 - A6

Werkseitig gebrückte Klemmen:

Kontakt	Funktion	Klemmen
S6	Schlaffseilsicherung	6- 7
S5	Schlupftürkontakt	8- 9
S0	1. Taster »Halt«	10-11
S0	2. Taster »Halt«	12-13

Bei Anschluß Brücke entfernen
und Kontakte anschließen.

Bauseitig durchzuführende Arbeiten
sind orange gekennzeichnet.
Verkabelung Motor und Endtaster bei
ITS 80 und WA 80 bauseitig.

Achtung: Örtliche
Schutzbestimmungen beachten.

Steuerspannung: 24 V DC

DW Druckwellenkontakt
S0 Taster »Halt«
S2 Taster »Auf«
S4 Taster »Zu«
S5 Endtaster Schlupftür
S6 Endtaster Schlaffseilsicherung
(nur bei WA 80)
S1 Zugtaster »Impuls« (Auf + Zu)

K1 Relais »Auf«
K11 Wendeschütz »Auf«
S11 Endtaster »Auf«

K2 Relais »Zu«
K21 Wendeschütz »Zu«
S13 Endtaster »Zu«

S7 | -Selbsthaltung Ein/Aus
S8 | * -Selbsthaltung Ein/Aus Erläuterung s. Rückseite

F1 Einlötsicherung 0,125 A
F2-F4 Hauptsicherungen 6 A

M1 Motor mit Thermoschutz
T1 Transformator
V1 Netzteil
X2 Anschlußklemmleiste
X3 Klemmleiste »Antrieb« (nur bei ITS 80 und WA 80)
X4 Steckleiste Fernsteuerung

S0H Prüftaster »Halt«
S2A Prüftaster »Auf«
S4Z Prüftaster »Zu«
H1 Leuchtdiode »Steuerspannung«
H2 Leuchtdiode »Auf«
H3 Leuchtdiode »Zu«



HÖRMANN KG
Antriebs- und Steuerungstechnik

Remser Brook 11, Postfach 1260

4834 Harsewinkel 2

Telefon (05247) 80025/26 · FS-Nr. 933644

